


快適ヘッドセット  
片耳USBタイプ  
ユートリムエル

## 取扱説明書

保証書付



このたびは「快適ヘッドセット 片耳 USBタイプ ユートリムエル」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 安全にお使いいただくために、この説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
- お客様には、説明書の内容をご指導いただけますよう、お願いいたします。

この説明書は大切に保管してください。

最新の情報は、弊社ホームページをご覧ください。  
(<http://www.sonic-s.co.jp/>)

### 聴力への影響について

- 長時間大音量で聴くと聴力に悪影響を与えることがありますので、音を大きくしすぎないようにしてください。
- 接続時に最大音量になっていると、突然大きな音が鳴ってしまうことがあります。聴力を損なう恐れがありますので、音量は最小の状態から起動し、徐々に音量を上げて調節してください。
- 耳に違和感・異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。

### 安全上のご注意

#### ご使用前に必ずお読みください

この取扱説明書は、製品による人への危害や、財産への損害を未然に防止するために必要な事が記載されています。内容をご理解の上、正しくご使用ください。

- 警告** 誤った使い方をすると死亡または重傷等を負う恐れのある内容です。
- 注意** 誤った使い方をすると、けがを負ったり財産に被害がでる恐れのある内容です。
- してはいけない、「**禁止事項**」を表しています。
- しなければならない、「**強制事項**」を表しています。

#### 警告


- ❗ 乳幼児の手の届かないところでご使用ください。また6才未満のお子様をご使用になる場合は、保護者のもとでご使用ください。事故、けがをする恐れがあります。
- ❗ 煙や、こげくさい臭い等の異常が発生した場合は、すぐに使用をやめてください。感電、火災の恐れがあります。
- ❗ ケーブルが傷ついたり、被覆が剥がれた状態で使用しないでください。感電、火災の恐れがあります。
- ❗ 直射日光の当たる場所や高温になる場所に置かないでください。火事、破損、故障の原因になります。
- ❗ 分解、修理、改造をしないでください。感電や、けがの恐れがあります。
- ❗ 本体に水等の液体をかけないでください。ショート、感電の恐れがあります。

#### 注意


- ❗ 重いものを上に置かないでください。変形や故障の原因になります。
- ❗ 火の近く、高温・多湿の場所、不安定な場所、直射日光の当たる場所での使用は避けてください。本体故障や、けがの恐れがあります。
- ❗ 落下など、強い衝撃を与えないでください。
- ❗ 防水・防滴構造ではないため、湿気が多い場所や水のかかる場所で保管及び使用しないでください。
- ❗ 可動範囲を超えて無理に動かさないでください。破損や故障の原因になります。

### 1. 各部名称


● 本体



● コントローラー




● コネクタ形状



### 2. 接続方法

パソコンのUSBポートに接続すると、自動でヘッドセットが設定されて使用することができます。




※アプリケーションによっては、アプリケーション側でヘッドセットを使用するための設定をする必要があります。

※アプリケーションのサポートは行っておりません。

### 3. 使用方法

#### ●可動範囲




右図の範囲内で調節することができます。

#### ●装着時


左耳

右耳




図のように左右どちらにつけても使用できます。

イヤークリップで耳をおさえ、サポートパッドは耳の上あたりをおさえてください。マイクは図のように口元に向けてください。



#### ●コントローラー



LEDライトが緑色の点滅をしているとき、ヘッドセットが使用できます。ミュートボタンを押すとマイクがOFFになり、LEDライトは赤色になります。

+ボタン・-ボタンでは音量を設定することができます。

### 4. お手入れ

**注意：お手入れの際は、必ずパソコンから抜いてください。**

- 本体は乾いた布でカラ拭きしてください。汚れがひどい場合は湿らせた布をよくしぼってから、本体を拭いてください。
- シンナー、ベンジン等の溶剤で拭かないでください。変形や変色の原因となります。

### 5. 以下の異常があった場合

- 本体が変形したり、異常に熱くなる。
- 運転中に異常な音が出る。
- こげくさい臭いがする。
- その他、異常や故障がある。

**このような症状が見られる場合は、使用を中止してお買い上げ販売代理店、または当社にご相談ください。**

### 6. 製品仕様

本体サイズ・重量	約W140×H150×D50mm・約50g(ケーブル含まず)
ケーブル長	約250cm
主要材質	ABS
インターフェース	USB Type A
対応OS	Windows, macOS ※すべてのパソコン機種で動作を保証するものではありません。
付属品	取扱説明書

#### ヘッドホン部

周波数特性	100~10,000Hz
インピーダンス	150±5Ω

#### マイク部

指向性	単一指向性
周波数特性	200~10,000Hz
感度	-40dB±2dB

### 7. アフターサービス

- 製品が故障した場合は、保証規定に沿ってアフターサービスを承ります。ご自身の分解、修理は行わず、保証書と製品をご持参のうえ、販売店または、当社まで修理をお申し付けください。
- 保証期間はご購入日より6カ月です。保証期間後の修理は有料とさせていただきます。
- 保証書は販売店にて、ご購入日、販売店名等の情報を記入していただき、お受け取りください。

#### 株式会社 ソニック

〒544-0001 大阪市生野区新今里1-11-3  
<http://www.sonic-s.co.jp/>

【商品に関するお問い合わせ】

TEL:06-4309-1515  
E-mail:sonic@sonic-s.co.jp

