

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全にお使いいただくために、この説明書をお読みの上、正しくご使用ください。

## 安全上のご注意

製品による人への危害や、財産への損害を未然に防止する為に必要な事が記載されています。内容をご理解の上、正しくご使用ください。



**警告** 誤った使い方をすると、死亡または重傷を負う恐れのある内容です。


●本製品を日本国内以外で使用しないでください。容量を超える接続をした場合、火災や故障の恐れがあります。●プラグは家庭用コンセントにしっかりと奥まで差し込んで使用してください。●プラグがゆるくて抜けそうな場合は、使用しないでください。●付属のケーブルバンドでケーブルを束ねた状態のまま、充電行為を行わないでください。断線や火災のおそれがあります。●使用中、本体が温くなることはありますが、触れられないほど熱くなったり、異臭や変形が起こった場合はすぐに使用を中止してください。●煙や、こげくさい臭い等の異常が発生した場合は、すぐに使用をやめてください。感電、火災のおそれがあります。●コードが傷ついていたり、被覆が剥がれた状態で使用しないでください。感電、火災の恐れがあります。●分解、修理、改造をしないでください。感電や、けがの恐れがあります。●水のかかる場所で使用したり、濡れた手で本体を触らないでください。感電やショートによる火災の原因となります。●乳幼児の手の届かないところでご使用ください。また6才未満のお子様のご使用になる場合は、保護者のもとでご使用ください。事故、けがをする恐れがあります。●本体のすき間に金属類・鉛筆・燃えやすいものなどを差し込まないでください。火災、感電のおそれがあります。●ほこりが溜まった状態で使用しないでください。火災、事故の原因となります。



**注意** 誤った使い方をすると、けがを負ったり財産に被害がでる恐れのある内容です。

●USBポートは2ポート合計5V2.4A以内でご使用ください。●USB充電器は消耗品です。定期的な点検を行い、異常があれば新しいものに取り替えてください。(3~4年が交換の目安といわれています。)●USBポートの向きを確認して差し込んでください。間違えて差し込むと故障の原因となります。●落下など強い衝撃を与えないでください。故障、事故の原因となります。●屋外、直射日光のあたる場所、湿気のある場所での使用は避けてください。故障、事故の原因となります。●長時間使用しないときは、本製品を抜いてください。感電、火災の原因となります。

## ■各部名称



## ■スマートIC機能

接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行う機能です。機器に必要な以上の電流が流れないため、安全に充電を行うことができます。

## ■使用方法

使用する前に、本製品と接続先にホコリ等が付着していないことをご確認ください。プラグを壁面等にある家庭用コンセントにしっかりと差し込んでから、USBポートにお手持ちの機器を接続し、ご使用ください。USBポートへの接続時は接続する向きを確認してください。

## ■お手入れ

定期的にはこりや汚れを乾いた布で取り除いてください。シンナー、ベンジン等の溶剤で拭かないでください。